

Sandudd

Akuflex

akustoivan seinäpinnoitteen kiinnitys

Liimattava pinta:

Maalatut betoni, Gyproc pinnat.....tasoitetapettiliima / seinäliima
Lasikuituiset seinäpinnat lastulevyseinät..... tasoitetapettiliima / seinäliima
Autojen sisätilat ja veneiden sisätilat.....soveltuvat spray liimat

Liima:

Esivalmistelut

- Leikkaa sopivan kokoinen vuota valmiiksi.
- Maalatut pinnat karhennetaan tarttumisen parantamiseksi.
- Liima levitetään seinään
- Aseta vuota paikalleen rullan sisäpuoli seinää vasten.
- Mahdollinen toinen vuota asennetaan puskusaumaan.
- Käytä leikatessa terävää mattoveistä

Tapetti Akuflexin päälle.

Akuflexin päälle voidaan tapetoida esim. vuota tapettia tekemään tilasta värikkäämmän ja yksilöllisemmän.

- soveltuvia liimoja ovat kankaan kiinnitykseen soveltuvat spray liimat, joissa noudatetaan liiman valmistajan käyttöohjeita.

Esim. Bison spray liima